

Паспорт стеллажей серии SH-B

SH-B / ПС-01 · 15 октября 2026 · редакция 01

Общий паспорт серии и лист идентификации поставки. Паспорт становится применимым к конкретному изделию после заполнения исполнения, нагрузок и приёмки изготовителем. Это не сертификат соответствия.

Изготовитель	Максстор — ООО «ПКП МАКССТОР»
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Производственное коммерческое предприятие Максстор»
Реквизиты	ИНН 5036116030; КПП 503601001; ОГРН 1115074011568
Адрес	142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 16, офис 3
Связь	manager@максстор.рф; +7 (495) 150-06-56
Ответственный	Субботин Ю.П.

Назначение

Сборно-разборное полочное оборудование для ручного хранения коробов и комплектующих. В текущем каталоге серия SH-B/B500-FAN имеет фанерный настил и основные/дополнительные секции. Применение в составе мезонина допустимо только по отдельному проекту перекрытия, ограждений и опор.

Граница паспортных данных

Обозначение B500-FAN и опубликованные 500 кг/уровень являются данными каталога. В переданных материалах нет однозначной привязки всех 22 SKU к профилю и толщине стойки, модели балки, марке и толщине фанеры. Поэтому эти значения не назначены здесь как проверенная допустимая нагрузка поставки.

Стойка определяет исполнение

Замена стойки 55/63 на UZO/UZC, изменение толщины, длины балки, первого уровня или шага уровней создаёт другую расчётную схему. Паспорт другой серии, внешнее сходство перфорации или совпадение габаритов не подтверждают взаимозаменяемость.

Каталожные исполнения SH-B

Размеры и число уровней перенесены из публичного каталога R28. Для каждой строки существует основная MAIN и дополнительная ADD секция; всего 11 пар / 22 SKU. Глубина 785 мм относится к каталожному габариту, а не автоматически к пролёту настила.

Код размерного исполнения	Высота	Ширина	Уровни	Каталог: уровень / секция
H2000-W1530-D785-S2	2 000	1 530	2	500 / 1 000 кг*
H2000-W2500-D785-S2	2 000	2 500	2	500 / 1 000 кг*
H2500-W1250-D785-S3	2 500	1 250	3	500 / 1 500 кг*
H2500-W1530-D785-S3	2 500	1 530	3	500 / 1 500 кг*
H2500-W2500-D785-S3	2 500	2 500	3	500 / 1 500 кг*
H3000-W1250-D785-S4	3 000	1 250	4	500 / 2 000 кг*
H3000-W1530-D785-S4	3 000	1 530	4	500 / 2 000 кг*
H3000-W2500-D785-S4	3 000	2 500	4	500 / 2 000 кг*
H4000-W1250-D785-S5	4 000	1 250	5	500 / 2 500 кг*
H4000-W1530-D785-S5	4 000	1 530	5	500 / 2 500 кг*
H4000-W2500-D785-S5	4 000	2 500	5	500 / 2 500 кг*

* Опубликованные значения, не назначенная настоящим документом грузоподъёмность. Условия допустимого нагружения и несущая способность общего ряда заполняются по расчёту и фактической комплектации.

Основная и дополнительная секции

Основная секция содержит две рамы. Дополнительная секция устанавливается на одну собственную и одну общую раму с соседней секцией. Для ряда из n пролётов требуется n + 1 рама. Нельзя оставлять ADD отдельно или считать, что общая рама получает нагрузку только одного пролёта.

Как определяется допустимая нагрузка

Группа исходных файлов	Применимость / ограничения
Серия UZO(2).xlsx	Лист «Стойки UZO», A1:M5: толщина и вертикальный шаг. Лист «Балки В»: нагрузка на пару балок. Единицы и объект нагрузки сверяются с заголовками.
Таблица нагрузок. Стойки 55, 63 (2).xlsx	Листы «63 стойка» и «55 стойка»: расчётные значения в Н. Высота, толщина, шаг, ширина и глубина должны совпасть с выбранной строкой.
Таблица нагрузок. Новая линия (1).xlsx	Сечения и расчёты балок. Контролируются напряжения, прогиб и марка стали; числовые значения из разных столбцов не смешиваются.
Таблица нагрузок. Балки В2, В3 (2).xlsx	Отдельная версия расчётной книги; не подменяет автоматически таблицу балки BS или другого крюкового соединения.
Таблица нагрузок. Серия Т, траверса, полки (3).xlsx	Полки и траверсы имеют собственную длину, толщину и схему опирания. Параметры металлической панели не подтверждают фанерный настил FAN.

Порядок назначения

1. Идентифицировать стойку, толщину, сталь, геометрию соединений и полную схему рам.
2. Выбрать строку таблицы с совпадающими параметрами; отсутствие строки не заполнять произвольной интерполяцией.
3. Проверить пару балок, настил, перемычки, крюки/болты и фиксаторы. Отдельно проверить общий ряд и асимметричное нагружение.
4. Проверить пол, опорные плиты и анкеры. Нагрузка настила здания не равна нагрузке отдельной секции.
5. Внести в лист поставки допустимую нагрузку уровня, секции и рамы, схему распределения груза, высоты уровней и номер расчёта.

Пересчёт единиц

В исходной книге стоек приведено условное соотношение «1 кг = 10 Н». В документации сохраняется оригинальное значение в Н и правило конкретной таблицы. Оно не является физическим равенством массы и силы; без выбора расчётной модели перевод не назначает паспортную грузоподъёмность.

Поставка, эксплуатация и приёмка

Комплектность

Рамы со связями и подпятниками; балки уровней; настил FAN и предусмотренные проектом опоры настила; фиксаторы; крепёж; элементы анкеровки и защиты по спецификации. Состав сверяется по артикулу, количеству и ревизии. Анкеры не выбираются только по названию стеллажа.

Эксплуатация

Загружать равномерно в пределах паспортной схемы, не допуская ударов, падения груза и перегруза одной панели. Не опирать груз на ограждение, не лазать по балкам и не перемещать нагруженный стеллаж. После повреждения разгрузить опасный участок согласованным способом, ограничить доступ и передать на осмотр. Перестановка уровней и замена компонентов требуют проверки.

Хранение, перевозка, обслуживание

Защитить детали от воды, агрессивных веществ и повреждений кромок. Перевозить связанными и устойчивыми пакетами; не поднимать за случайную связь или полку. При приёмке проверить геометрию, покрытие, маркировку, комплектность и крепёж. После монтажа и изменений проводить документированный осмотр; периодичность дальнейших осмотров назначить с учётом режима склада и действующих требований.

Гарантия

Гарантийный срок и дата начала определяются договором и документами конкретной поставки. В исторических КП встречаются разные условия; срок 3 или 5 лет из чужой комплектации автоматически на SH-B не переносится. При обращении указать серийный номер, схему, дефект, дату выявления и приложить фотографии без продолжения эксплуатации повреждённой зоны.

Лист идентификации поставки

Заполняет изготовитель для конкретного заказа. Пустые поля не означают нулевую нагрузку или одобрение. Ответственный за подготовку комплекта документов: Субботин Ю.П.

Заказ / заводской номер / дата выпуска

SKU основной и дополнительных секций

Профиль стойки / толщина / сталь

Балка / крюк или крепёж / ревизия

Настил: марка, толщина, опирание

Высоты уровней / общий чертёж

Допустимая нагрузка уровня, кг

Допустимая нагрузка секции / рамы, кг

Основание / анкеры / карта крепления

Комплектность / замечания

Расчёт: номер, дата, исполнитель

Приёмка изготовителя: ФИО, подпись, дата

Монтаж и приёмка заказчиком

Гарантия по договору № / срок

Исходные книги

- Серия UZO(2).xlsx · SHA-256 f0cffa8b1fd9c161...
- Таблица нагрузок. Стойки 55, 63 (2).xlsx · SHA-256 771076aace3fbed8...
- Таблица нагрузок. Новая линия (1).xlsx · SHA-256 91a55d75a3b960f9...
- Таблица нагрузок. Серия Т, траверса, полки (3).xlsx · SHA-256 b30ea25698f41e03...
- Таблица нагрузок. Балки В2, В3 (2).xlsx · SHA-256 34c0fd35c6d47a25...